



Bedienungsanleitung für den NoPacha Safe

Bitte prüfen Sie den NoPacha Safe vor der Benutzung OHNE INHALT.

Bitte legen Sie die beiden Batterien ein.

Zum Verschließen:

Platzieren Sie das zu verschließende Objekt im NoPacha Safe

Drehen Sie am Knopf um den Timer zu aktivieren.

Drücken Sie den Knopf um den Timer zu aktivieren und den NoPacha Safe zu verschließen.

Innerhalb der nächsten 5 Sekunden können Sie die Programmierung löschen. Drücken Sie hierfür während des Countdowns den Knopf.

Um die Verschlusszeit zu erhöhen drücken Sie den Knopf um die programmierte Verschlusszeit zu unterbrechen. Drehen Sie am Knopf um die Verschlusszeit zu erhöhen. Drücken Sie den Knopf um die neue Verschlusszeit zu aktivieren.

Reinigung:

Bitte reinigen Sie das Produkt ausschließlich von Hand und nicht in der Spülmaschine mit warmen Wasser und einem neutralen Spülmittel. Die Verschlusskappe darf nur mit einem feuchtem Tuch gereinigt werden.

NoPacha Safe funktioniert nicht? Sollte der NoPacha Safe nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte zuerst die Batterien.

Display funktioniert nicht? Halten Sie den Knopf fünf Sekunden lang gedrückt. Danach sollten Sie den Motor hören. Versuchen Sie dies bis zu drei mal. Dann entfernen Sie die Batterien und legen sie erneut ein und wiederholen die Prozedur.

Instruction Manual for the NoPacha Safe

Please check the NoPacha Safe WITHOUT CONTENT before you use it.

Please insert both batteries.

How to seal the safe:

Place the object you want to lock in into the NoPacha Safe.

Turn the button to activate the timer.

Press the button to activate the timer and to lock the NoPacha Safe.

You may delete your programming in the next 5 seconds.

For this you have to press the button during countdown.

If you want to increase the lock-in time, press the button to interrupt the programmed lock-in time.

Turn the button to increase the lock-in time. Press the button to activate the new lock-in time.

Cleaning:

Please only clean the product by hand with warm water and neutral washing up liquid and don't put it into the dishwasher. Clean the sealing cap with a damp cloth only.

NoPacha Safe doesn't work? Please check your batteries first if your NoPacha Safe doesn't work.

Display doesn't work? Press the button down for five seconds. You should hear the motor now. Try this up to three times. Now remove the batteries, put them back in and continue the process.

Mode d'emploi du NoPacha Safe

Veuillez vérifier le NoPacha Safe avant usage, SANS CONTENU.

Veuillez insérer les deux piles.

Pour verrouiller :

Placez l'objet à verrouiller dans le NoPacha Safe.

Tournez le bouton pour activer le minuteur et pour verrouiller le NoPacha Safe. Dans un intervalle de 5 secondes suivant cette action, vous pouvez effacer la programmation. Pour ce faire, appuyez sur le bouton pendant le compte à rebours.

Pour augmenter le temps de verrouillage, appuyez sur le bouton afin d'interrompre la programmation de verrouillage en cours. Tournez le bouton pour accroître le temps de verrouillage. Appuyez sur le bouton pour activer le nouveau temps de verrouillage.

Nettoyage :

Veuillez nettoyer le produit exclusivement à la main, à l'eau chaude et avec un détergent neutre, et ne pas le mettre dans la machine à laver. Nettoyer le bouchon de fermeture exclusivement avec un chiffon humide.

Le NoPacha Safe ne fonctionne pas ? Si jamais le NoPacha Safe ne fonctionne pas, commencez par vérifier si les piles fonctionnent.

L'affichage ne fonctionne pas ? Appuyez sur le bouton pendant cinq secondes. Vous devriez alors entendre le moteur. Renouvelez l'opération jusqu'à trois fois. Puis, retirez les piles et remettez-les avant de recommencer.

www.meo.de