



COCK SHOCK

To use the Cock Shock, first insert a 9v battery into the remote control. Then, unscrew the electro contact points on the shock unit and remove the inner plate to reveal the battery compartment. Insert two AAA batteries (not included). A red light should come on in the shock unit. At this time hit either the shock or vibrate button to pair the remote to the shock unit. Reinstall the inner plate, and screw the electro contact points back on. Making sure that the contact points are pressing firmly into your partner's skin, go ahead and use the cock shock on him.

Inbetriebnahme: Um den COCK SHOCK zu benutzen, legst Du bitte eine 9 Volt Batterie in die Fernbedienung ein. Dann löst Du Elektroden an der „Shock Unit“ und entfernst die innere Platte um das Batteriefach zu öffnen. Lege nun zwei AAA-Batterien ein. Ein rotes Licht sollte in der „Shock Unit“ aufleuchten. Um die Fernbedienung mit der „Shock Unit“ zu koppeln, drückst Du jetzt entweder die „Shock“ oder „Vibrate“ -Taste. Befestige nun wieder die Innenplatte, und schraube die Elektroden wieder ein. Stelle sicher, dass die Elektrokontakte fest in die Haut Deines Partners drücken und guten Kontakt haben. Je enger der Cockring angelegt wird, desto besser.

Mise en marche : Pour utiliser le COCK SHOCK, tu dois insérer une pile de 9 V dans la télécommande. Retire ensuite les électrodes du « Shock Unit » et enlève la plaque intérieure pour ouvrir le boîtier à piles. Insères-y deux piles AAA. Une lumière rouge doit alors s'allumer dans le « Shock Unit ». Pour relier la télécommande au « Shock Unit », appuie à présent sur la touche « shock » ou sur la touche « vibrate ». Remets la plaque intérieure en place et revisse les électrodes. Vérifie que les électrodes sont bien en contact direct et correct avec la peau de ton partenaire. Les sensations sont d'autant plus fortes que le cockring est serré.